

# ABZUGSEINSTELLUNG LG-SIMULATOR



## 1.EINSTELLUNG DER ABZUGSSTELLUNG

Nach Lockerung der Schraube (85) im Abzug des Hebelarms (86), kann die optimale Entfernung der Abzugszunge (84) von dem Rücken des Pistolenschaftes entsprechend der Fingerlänge eingestellt werden.

Sofern nötig, kann auch eine Höhen- und Achsenverstellung des Abzugs vorgenommen werden. Das kann man machen, nachdem der komplette Körper der Waffe (1) von dem Schaft (2) herausgenommen ist. Hierzu die Gegenmutter M5 (89) lösen und den Abzugshebelarm (86) in der geforderten Weise verstellen.

Abschließend wieder mit der Gegenmutter M5 (89) sichern.

## 2.EINSTELLUNG DES ABZUGSWIDERSTANDES

Die Einstellung des Abzugswiderstandes erfolgt mit dem beigelegten Schraubendreher.

Die Einstellung des Abzugswiderstands erfolgt mit der Schraube (87) im Abzugskörper (81). Durch nachziehen der Schraube wird der Widerstand vergrößert, umgekehrt verkleinert.

## 3.EINSTELLUNG DER ABZUGSKENNLINIE

Bei der Auslieferung ist die Abzugsvorrichtung mit Vorzug und Druckpunkt eingestellt.

Mit der Hilfe der Stellschrauben (97 A,B) im Abzugshebel (80) kann die Abzugsvorrichtung mit einfachem Widerstand mit längerem kontinuierlichen oder ( im Gegenteil ) sehr kurzem Abzugsweg, dem sog. "Direktabzug" eingestellt werden.

Die Abzugsgrundeinstellung für Vorzug und Druckpunkt wird folgend erzielt:

- Den Verschluss spannen, die Schraube (97A) so lange nachziehen, bis das Abziehen erreicht wird.
- Danach die selbe Schraube um eine Umdrehung in umgekehrter Richtung lockern. Dasselbe mit der Schraube (97B) durchführen, diese dann um 1,5 Umdrehungen in umgekehrter Richtung lockern.

Aus der Abzugsgrundeinstellung mit Vorzug und Druckpunkt kann auch ein Abzug mit einfachem Widerstand (Direktabzug) eingestellt werden:

- Zur Erreichung des sog. "Direktabzug" die Schraube(97B) um etwa eine Umdrehung nachziehen.
- Die kontinuierliche Länge des Abzugs mit einem Widerstand wird durch Lockerung derselben Schraube (97B) um etwa eine Umdrehung erreicht.

- Im Allgemeinen wird durch nachziehen der Einstellungsschrauben (97) der Abzugsweg verkürzt und umgekehrt.
- Die Schrauben beim Einstellen um mehr als ein Viertel Umdrehung auf einmal drehen und die Einstellung durchlaufend mit Leerschussabgaben überwachen. Es kann auch vorkommen, dass die gespannte Waffe nicht abgezogen werden kann. In diesem Fall sind die Einstellschrauben (97) zu sehr gelockert.

Umgekehrt, wenn z.B. nur eine Einstellschraube(97) zuviel nachgezogen ist, kann die Schlagvorrichtung nicht gespannt werden.

Die Einstellung der Abzugskennlinie ist verhältnismäßig anspruchsvoll. Es wird daher empfohlen, diese nur von technisch erfahrenen Personen durchführen zu lassen.

RIKA Sport GmbH & Co KG, Müllerviertel 19, A-4563 Micheldorf, AUSTRIA  
Tel. 0043/7582-60860-0, Fax: 0043/7582-60860-20,  
e-mail: [office@rika1.com](mailto:office@rika1.com), Internet: [www.rika1.com](http://www.rika1.com)

Gebührenfrei telefonieren und faxen von Deutschland unter folgenden Nummern:  
Tel.: 0800 / 060 86 00, Fax: 0800 / 060 86 02



